++NORM:
++NORM+*: Feld
*UV: Feld

++NORM+**UV-12UV02

PLT-Stelle	Funktion	Zielzeichen/Gerät	Kl.	Verbindung		Kl.	Br.	Verbindung		Kl.	Zielzeichen
4750.02	LA+	STANDSCHALT. SCHWINGGABEL	2+	475002SH	1ws	1			ws	1	+E01S01X-12X02
		Standsch. Schwinggab.	1-	1 x 2 x 0,8	1sw	2			br	2	
4750.03	LS	STANDSCHALT. SCHWINGGABEL	2+	475003SH	1ws	3			gn	3	
		Standsch. Schwinggab.	1-	1 x 2 x 0,8	1sw	4			ge	4	
4750.11	HS	MAGNETVENTIL EX	+	475011Y	1ws	5			gr	5	
		5/2-Wege-MV	-	1 x 2 x 0,8	1sw	6			rs	6	
	HS	ENDSCHALTER INDUKTIV	+		1ws	7			bl	7	
		Endschalter AUF	-	475011EAZ	1sw	8			rt	8	
	HS	ENDSCHALTER INDUKTIV	+	2 x 2 x 0,8	2ws	9			sw	9	
		Endschalter ZU	-		2sw	10			vio	10	
						11			gr-rs	11	
						12			rt-bl	12	
						13			ws-gn	13	
						14			br-gn	14	
						15			ws-ge	15	
						16			ge-br	16	
						17			ws-gr	17	
						18			gr-br	18	
						19			ws-rs	19	
						20		12UV02	rs-br	20	
						21		20 x 2 x 0,8	ws-bl	21	
						22			br-bl	22	
						23			ws-rt	23	
						24			br-rt	24	
						25			ws-sw	25	
						26			br-sw	26	
						27			gr-gn	27	
						28			ge-gr	28	
						29			rs-gn	29	
						30			ge-rs	30	
						31			gn-bl	31	
						32			ge-bl	32	
						33			gn-rt	33	
						34			ge-rt	34	
						35			gn-sw	35	
						36			ge-sw	36	
						37			gr-bl	37	
						38			rs-bl	38	
						39			gr-rt	39	
						40			rs-rt	40	

Rev	Datum	Bearbeiter			
			++NORM+**UV-12UV02	Projekt: NORM	Blatt: 1/1
			(Ex)i Feldverteiler 40 Klemmen	Standort:	
				++NORM+**UV-12UV02	